

MONTAGEHANDLEIDING WANDASBAKKEN.

Monteer altijd **eerst** de RVS achter-plaat tegen de wand door gebruik te maken van de bijgeleverde bevestigingsmaterialen.

Indien u gebruik maakt van de pluggen en schroefjes, zorg er dan voor dat de plaat vlak tegen de wand bevestigd wordt. (anders trekt de achter plaat krom)

Bij gebruik van de dubbelzijdige tape dient u er rekening mee te houden dat het erg lastig gaat worden om de achter-plaat nog los te krijgen.

(de tape is enorm sterkt)

Zorg dat het clipje op de plaat altijd recht zit alvorens u de asbak ophangt aan de RVS achter plaat.

Draait het slotje met het bijgeleverde sleuteltje max. $\frac{1}{4}$ slag naar rechts.

